



## INSTRUCCIONES PARA ELECTRICISTAS (ENCHUFE)

Seguir las instrucciones siguientes a la hora de instalar las tomas de enchufe de Forbes & Lomax :

1. Sacar la toma de la caja y destornillar los tornillos de la placa embellecedora.
2. Colocar la placa embellecedora en una bolsa de plástico para protegerla y no estropearla.
3. Tener mucho cuidado con todas las placas embellecedoras ya que son muy frágiles y que se pueden estropear fácilmente con un arañazo, pintura, escayola húmeda y otros escombros que se puede encontrar en la área de trabajo.
4. Cortar con un alicate lo que sobra de la placa metálica. Para las tomas de plástico, como la toma Keystone por ejemplo, rascar el excedente con un cuchillo para que se quite fácilmente.
5. Instalar la caja de empotrar Handy a 4 mm de profundidad en la pared para colocar la toma en superficie de la pared. Recomendamos instalar la caja de empotrar Handy a 2 pulgadas de profundidad.
6. Cortar unas muescas de 4mm en la pared para poder colocar las manillas de la caja de empotrar para pared de pladura y hacer que la toma este en la superficie de la pared. Es muy importante asegurarse que las muescas no sobrepasan la superficie de la placa embellecedora.
7. Instalar la toma normalmente.
8. Atornillar la toma firmemente en la caja de empotrar Handy con los tornillos suministrados. Utilizar arandillas de plástico para ajustar las manillas con la superficie de la pared, colocar la placa embellecedora y atornillarla bien.
9. Las tomas invisibles vienen con una fina tarjeta de aluminio llamada « Tarjeta Interna ». Pintar la « Tarjeta Interna » del mismo color que la pared, o utilizarla como templete si elige papel pintado y colocar el trocito de papel detrás de la placa embellecedora. Colocar la « Tarjeta Interna » sobre el interruptor y, al utilizar papel pintado, poner el papel pintado encima para luego colocar la placa invisible.
10. No apretar demasiado los tornillos de las placas embellecedoras invisibles para no curvarlas o astillarlas.
11. No rellenar, pintar o empapelar por encima de las cajas de empotrar para poder luego localizarlas a la hora de instalar los interruptores.
12. Pintar la placa embellecedora pintable de las tomas a parte, y luego colocar las tomas una vez las paredes secas. Con una pintura decorativa especial es importante dar una previa imprimación sobre la placa embellecedora pintable del mismo color que la pared.
13. No instalar las placas embellecedoras en paredes húmedas.