



## EL BOTON DE CONTACTO

4A-32V AC/DC, Categoría 2.



RECOGNIZED COMPONENT

3160827

Conforms to UL standard UL508 and CSA standard C22.2 no.14

Los botones de contacto Forbes and Lomax son de acción momentaria y también conocidos como botones de baja tensión a cerradura de contacto seco o botones a impulsión simple. Se pueden utilizar con nuestros reguladores de potenciómetro, pero también con aparatos de regulación o de control de la luz, o sistemas domóticos. Por favor averigüe la compatibilidad de estos productos con nuestros botones con el fabricante.

### PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS :

Los aparatos Forbes and Lomax tienen que :

- Estar instalados y usados según las normas eléctricas apropiadas.
- Estar instalados por profesionales, electricistas cualificados.
- Tener conductores de cobre.
- Estar conectados con circuitos de categoría 2.
- Estar conectados con una conexión de cobre de calibre 22-12 según las normas AWG (American Wire Gauge), o con un hilo eléctrico de cobre.
- Tener los hilos conductores aislados de los otros circuitos para tener una potencia máxima de voltaje en cada uno de los circuitos.
- Tener la tierra instalada por un profesional, ya que instalar la tierra es una etapa propia de la instalación eléctrica.
- Tener una presión máxima de 4.0 « lb in. » cuando se atornilla las placas dentro de la caja de empotrar.

### IMPORTANTE:

Para cumplir con una instalación exitosa asegúrese que la superficie de la pared donde se encuentra la caja de empotrar sea regular y plana. Es primordial que la caja este empotrada a 4mm de profundidad en la pared para que el papel pintado esté a la superficie de la pared a la hora de colocar nuestro producto. Por favor refiérase al folleto « Instrucciones para Electricistas y Decoradores ».

**GARANTÍAS** Garantías de por vida. El aparato que Ud. ha comprado está garantizado bajo uso normal contra los defectos de fábrica y materiales durante el tiempo que Ud. posea el aparato. Si el aparato falla debido a defectos de fábrica durante uso normal, devuelva el aparato para su reemplazo a la tienda donde fue adquirido o envíelo a: Forbes & Lomax, 205A St. John's Hill, London SW11 1TH UK. Todos los pedidos de reemplazos deben incluir un recibo de compra fechado (se aceptan copias legibles). TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS INCLUIDAS PERO NO LIMITADAS A CUALQUIER GARANTÍA COMERCIAL O DE PARTICULARIDAD PARA UN PROPÓSITO ADECUADO, ESTÁN LIMITADAS A UN PERIODO DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. SU ÚNICO Y EXCLUSIVO DERECHO CON RESPECTO A FORBES AND LOMAX LTD BAJO CUALQUIER GARANTÍA SERÁ EL REEMPLAZO POR UN APARATO EQUIVALENTE. EN NINGÚN CASO, NINGUNA GARANTÍA PODRÁ SER APLICADA A NINGÚN DEFECTO QUE SURJA DE NINGUNA ALTERACIÓN DEL APARATO, CABLEADO IMPROPIO, INSTALACIÓN IMPROPIA, MAL USO, USO ANORMAL O NEGLIGENCIA. BAJO NINGÚN CASO, SERÁ RESPONSIBLE FORBES AND LOMAX LTD. DE DAÑOS POR PÉRDIDAS EN INGRESOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, EJEMPLARES, INCIDENTALES, O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de las garantías implícitas y no permiten exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes. Algunas de las limitaciones o exclusiones arriba enunciadas podrán no ser aplicadas a cada comprador.